

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SPALANIA W KOTLE C.O. I NADZORU INSTALACJI GRZEWCZEJ „LIDER”.

Prezentujemy Państwu pierwszy w Polsce system obsługi procesu spalania w kotle c.o. opalonym ekogroszkiem oraz nadzoru instalacji grzewczej oparty na sterowniku

Lider

Sterownik LIDER jest zbudowany na dwumodułowej, uniwersalnej platformie sprzętowej umożliwiającej samodzielne umieszczenie panelu obsługi w dowolnym wybranym przez użytkownika miejscu.



W skład systemu sterownika LIDER wchodzi:

1. Moduł sterujący
2. Panel sterujący
 - monochromatyczny (czarno-biały)
 - kolorowy z dotykowym ekranem 3,5"
3. Panel pokojowy Roomster II RTx (bezprzewodowy)
4. Moduł sterowania bezprzewodowego z funkcją „pokojówki” RTx
5. Moduł zdalnego monitoringu przez internet ETH 100

Zakup i montaż poszczególnych elementów systemu możliwy jest w dowolnym czasie, nie jest powiązany z momentem zakupu i uruchomienia kotła.

FUNKCJE STEROWNIKA LIDER

- sterownik może pracować odłączonym panelem sterującym
- możliwość samodzielnej wymiany panelu sterującego na panel z kolorowym ekranem dotykowym 3,5"
- możliwość samodzielnego montażu bezprzewodowej wersji panelu sterującego z funkcją pokojówki (obsługa kotła i obrotu z domu)
- samodzielna zmiana umiejscowienia panelu sterującego w dowolnym wybranym przez użytkownika miejscu (np. obudowa kotła, obudowa zasobnika, ściana obok kotła, przy wejściu do kotłowni) wykorzystując połączenie kablowe
- wybór kąta nachylenia ekranu panelu (35° lub 55°)
- samodzielna aktualizacja oprogramowania z karty SD



WYMIANA PANELU STERUJĄCEGO

KROK 01

Po zakupieniu właściwego elementu systemu (www.elster.w.com.pl u producenta kotła lub w hurtowniach /patrz strona www) otrzymacie Państwo zestaw zawierający wszystkie elementy niezbędne do montażu wraz z instrukcją obsługi.

KROK 02

- Odkręcić wkręty mocujące panel (znajdują się przy bokach ekranu).
- Wyjąć panel i wyciągnąć wtyczkę znajdującą się z tyłu obudowy.
- Włożyć wtyczkę w gniazdo na zakupionym panelu i przykręcić go do obudowy.

Panel uruchomi się sam i pobierze parametry pracy z modułu.

MONTAŻ MODUŁU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Z FUNKCJĄ POKOJÓWKI

KROK 01

Zakup modułu (www.elster.w.com.pl u producenta kotła lub w hurtowni /patrz strona www)

Proszę przeczytać dokładnie instrukcję obsługi.

KROK 02

- Odkręcić wkręty mocujące panel sterujący do obudowy kotła i odłączyć wtyczkę znajdującą się z tyłu panelu.
- W miejsce wyjętego panelu włożyć zakupiony moduł RTx, wcześniej wkładając wtyczkę w gniazdo z tyłu obudowy (wkręcić wkręty mocujące).
- Wyjęty z obudowy panel podłączyć do obudowy modułu komunikacyjnego RTx wtyczką, która jest w obudowie i skręcić obudowę.
- Możliwe jest tymczasowe użytkowanie panelu po odłączeniu zasilania.

PANEL BEZPRZEWODOWY RTx III POWINIEN BYĆ PODŁĄCZONY DO ŁADOWANIA PO KAŻDYM UŻYTKOWANIU

* Wszystkie dodatkowe informacje i instrukcje na www.elster.w.com.pl lub pod numerem telefonu 730 037 035.